

A15 會議室多媒體使用說明

目錄

➤	開門.....	- 2 -
➤	電燈開關	- 3 -
➤	麥克風放置處.....	- 4 -
➤	冷氣遙控器放置處	- 5 -
➤	電腦設定	- 6 -
■	播放簡報.....	- 6 -
■	播放簡報及使用視訊.....	- 11 -
■	播放簡報及使用視訊 + 與嘉義連線	- 18 -

➤ 開門

將感應卡至於右側卡機即可進入。(使用完畢後請關門!)



➤ 電燈開關

進入室內右側為電燈開關。(使用完畢後請關燈!)



➤ 麥克風放置處

位於電腦設備旁抽屜。(使用完畢後請將電池拔出並放置於抽屜內!)



➤ 冷氣遙控器放置處


進入室內右側靠近投影幕為冷氣遙控器。(使用完畢後請關掉冷氣並將遙控器置於原位!)




➤ 電腦設定

播放簡報


1. 輕觸控制面板後，點選即可開啟視聽設備




2. 點選『開機』




3. 左.右投影幕開始下降




4. 『開啟』電腦電源



5. 點選『會議記錄電腦』




6. 先點選『左投影機』再點『右投影機』



7. 投影幕即可顯示桌面畫面



8. 結束報告後，先將電腦關機，再點選『設備關機』




9. 將用物回復原狀




播放簡報及使用視訊

1. 輕觸控制面板後，點選即可開啟視聽設備




2. 點選『開機』




3. 左.右投影幕開始下降




4. 『開啟』電腦電源



5. 點選『會議記錄電腦』




6. 先點選『左投影機』再點『右投影機』




7. 投影幕即可顯示桌面畫面



8. 點選『視訊主機』




9. 選擇預視訊的投影幕，並點選『左投影機』或『右投影機』



10. 投影幕即可出現視訊畫面



11. 結束報告後，先將電腦關機，再點選『設備關機』




12.將用物回復原狀




播放簡報及使用視訊＋與嘉義連線

1. 輕觸控制面板後，點選即可開啟視聽設備



2. 點選『開機』




3. 左.右投影幕開始下降




4. 『開啟』電腦電源



5. 點選『會議記錄電腦』




6. 先點選『左投影機』再點『右投影機』




7. 投影幕即可顯示桌面畫面



8.點選『視訊主機』




9.選擇預視訊的投影幕，並點選『左投影机』或『右投影机』



10. 投影幕即可出現視訊畫面




11. 點選『視訊主機』



12.點選『電話簿』




13.點選面板上、下鍵，並查看投影幕上欲撥打之電話



14.選取後點選『確認』，即可撥號



15.結束報告後，先將電腦關機，再點選『設備關機』



16.將用物回復原狀

